




Luv

LU 9659

Monteringsanvisning



A	B	C
mm	mm	mm
1200	1010	800




Bruksinformasjon

Bademøbelserien tilsvarer de gyldige standardene og retningslinjene på tidspunktet for utleveringen og er utformet til bruk på baderom. En direkte vannsprut f.eks. ved dusjing må unngås.

Strømtilkobling 110 V – 230 V må være til stede på byggsiden.

Vi forebeholder oss retten til tekniske forbedringer og optiske endringer på de avbildede produktene.



Monteringsanvisning for baderomsmøbler med strømforsyning



Sikkerhet

2



Elektroinstallasjon

3



Formålsbestemt bruk

Monteringsanvisningen er en del av Duravit-produktet og er rettet mot personer som gjennomfører den elektriske installasjonen for produktet. Monteringsanvisningen må leses grundig og hele tiden være tilgjengelig.

Målgruppe og kvalifisering

Den elektriske installasjonen skal bare utføres av utdannede elektrikere.

Beskyttelsesart for Duravit-produkter

Beskyttelsesart for strømførende Duravit-produkter tilsvarer minst standarden IP 44.

Beskyttelsesklasse for lampene

Beskyttelsesklasse	Tilkoblingsledning
I	H05VV-F, 3x 1,5 mm ²
II	H03VV-F, 2x 0,75 mm ²

Retningslinjer og normer

Duravit-produkter samsvarer med retningslinjene til CE-merkingen:



Tegn og symboler

Symbol	Betydning
>	Handling er påkrevd

Avhending

- Produktet må ikke kastes i restavfallet. Produkter med dette symbolet skal leveres inn hos lokale innsamlingspunkter for elektrisk og elektronisk avfall i henhold til WEEE-direktivet.



Sikkerhetshenvisninger

Livsfare

Kontakt med strøm fører til elektrisk støt.


- > Gjennomfør den elektriske installasjonen i henhold til nasjonale, europeiske og internasjonale retningslinjer og normer.
- > Overhold beskyttelsessoner for våtrom i henhold til landsspesifikke normer, lokale forskrifter og lavspenningsdirektiv.
- > I våtrom eller andre spesifikke rom må den elektriske tilkoblingen skje via en GFI-sikringsautomat.
- > Koble komponenten fra strømmettet før installasjonen utføres.
- > Kontroller om alle komponentene er spenningsfrie.
- > Sørg for at strømtilførselen ikke kan slås på utilsiktet.

Inntrenging av fremmedelemer og vann

Fremmedelemer eller vann i utstyret fører til en kortslutning, som kan forårsake skader på produktet.

- > Overhold beskyttelsessonene for Duravit-produkter.

Beskyttelsessoner



A Speilskap med IP 44 kan stikke ut i sone 2.

B Et strømuttak i speilskapet må være montert utenfor sonene.


Energieffektivitetsklasse

- Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.




Elektrisk installasjon for beskyttelsesklasse I

Strømtilkobling




Valgfri tilkobling av en ekstern trykknappbryter





Elektrisk installasjon for beskyttelsesklasse II

Strømtilkobling



Valgfri tilkobling av en ekstern trykknappbryter



DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 7833 70 0
Fax +49 7833 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

